

HOE JE COLOSTRUM TE TESTEN

DIGITALE REFRACTOMETER

STAP 1: Maak het schoon. Zorg ervoor dat het glas (prisma) schoon is.

Gebruik water en veeg het daarna droog.

STAP 2: Zet het aan en controleer of het gekalibreerd is. Voeg een paar druppels gedestilleerd water toe en druk op "Zero". Als het scherm 0 aangeeft, is de refractometer klaar voor gebruik. Veeg het schoon.

STAP 3: Voeg colostrum toe. Breng een paar druppels aan op het prisma.

STAP 4: Druk op start of bereken op het paneel om te testen.

Controleer het resultaat op het scherm.

STAP 5: Maak het opnieuw schoon. Spoel het prisma af met water en droog het.



**LET OP: ALS JE BIEST MINDER DAN 25%
BRIX MEET, ZIE PAGINA 6.**